




Manual de Instrucciones

LICUADORA DE MANO

LM 852

230 V ~ 50 Hz, 400 W

DESCRIPCION DE PARTES




PRECAUCIONES

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto

- 1- Antes de enchufar, verifique que el voltaje del artefacto corresponda con el de la instalación eléctrica.
- 2- Siempre desenchufe el artefacto antes de armarlo, desarmarlo y limpiarlo.
- 3- No enchufe el artefacto a la corriente hasta que este esté completamente armado y siempre desenchúfelo antes de desarmar el artefacto o de tocar la cuchilla.
- 4- No permita que los niños jueguen con este artefacto.
- 5- No permita que la unidad con motor, el cable o el enchufe se humedezcan.
- 6- Nunca utilice un artefacto dañado. Si se encuentra dañado, por favor llévelo a un centro de Servicio Técnico Autorizado.
- 7- No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado en alguna forma, no intente reparar Ud. Mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado o persona calificada para que lo reemplacen.
- 8- No permita que el cable sobran te cuelgue sobre el borde de la mesada o que toque superficies calientes.
- 9- Las cuchillas son muy filosas!
- 10- No coloque en el artefacto ingredientes calientes.
- 11- El artefacto está diseñado para procesar cantidades de alimentos normales.
- 12- Ni el vaso medidor con pico ni el bol picador pueden ser utilizados en el microondas.
- 13- Utilización por corto tiempo. No utilice este artefacto por mas de un minuto y no procese alimentos duros por mas de 15 segundos.

COMO UTILIZAR LA MEZCLADORA MANUAL




La mezcladora manual es adecuada para preparar tanto salsas, sopas mayonesa y comida para bebés como también para mezclar o preparar licuados.

- 1- Gire el pie mezclador sobre la unidad con motor hasta que encaje.
- 2- Introduzca la batidora manual en el recipiente. Luego presione el switch de encendido I o II.
- 3- Retire el pie mezclador de la unidad con motor luego de haberlo usado.

Usted puede utilizar la mezcladora manual tanto en el vaso medidor así también como en cualquier otro recipiente. La mezcladora manual es adecuada para preparar tanto salsas, sopas mayonesa y comida para bebés como también para mezclar o preparar licuados.

COMO UTILIZAR LA PICADORA



- 1- La picadora es adecuada para procesar alimentos duros tales como carne, queso, cebolla, hierbas, zanahorias, nueces, pasas etc.


- 2- No corte alimentos extremadamente duros, tales como cubos de hielo, granos de café, nuez moscada y granos.

Antes de cortar...

- 1- Retire cuidadosamente la cubierta plástica de la cuchilla. **Cuidado: La cuchilla es muy filosa!** Siempre sujétela de la parte plástica superior.
- 2- Coloque la cuchilla en el eje que se encuentra en el centro del bol picador. Presione la cuchilla y cierre el recipiente. Siempre coloque el bol picador en una superficie que sea antideslizante.
- 3- Coloque el alimento en el bol picador.
- 4- Coloque la tapa al bol picador.
- 5- Gire la unidad con motor sobre la tapa del bol picador hasta que encaje.

- 6- Presione el switch de encendido I ó II para operar la picadora. Mientras que procese los alimentos, sostenga el motor con una mano y el bol picador con la otra.
- 7- Luego de haber sido usada, retire la unidad con motor de la tapa del bol picador.
- 8- Luego, retire la tapa del bol picador.
- 9- Cuidadosamente retire la cuchilla.
- 10- Retire los alimentos procesados del bol picador.


COMO UTILIZAR EL BATIDOR



Utilice el batidor solo para batir crema, claras de huevo o postres listos para mezclar.

- 1- Coloque el batidor en el soporte del batidor y luego gire la caja de engranaje en la unidad con motor hasta que encaje.
- 2- Coloque el batidor en el recipiente y luego de haberlo hecho presione el switch de encendido I ó II para operar.
- 3- Retire la caja de engranaje de la unidad con motor luego de haberla usado. Luego retire el batidor de la caja de engranaje.

LIMPIEZA



Limpie la unidad con motor y la tapa del bol picador solamente con un trapo húmedo. **No debe sumergir la unidad con motor bajo el agua!**

- 1- Todas las otras partes pueden ser lavadas en su lava vajilla. Sin embargo, luego de haber procesado alimentos muy salados, debe limpiar la cuchillas inmediatamente luego del uso.
- 2- Tenga cuidado también de no utilizar limpiador en cantidad abundante o descalcificador en su lava vajilla.
- 3- Cuando procese alimentos de color, las partes plásticas del artefacto pueden decolorarse. Limpie estas partes con aceite vegetal antes de colocarlas en su lava vajilla.

GUÍA PARA PROCESAR ALIMENTOS (Para bol picador DE 500 ML)

Alimento	Máximo	Tiempo de procesado
Carne	250 gr.	15 seg.
Hierbas	50 gr.	10 seg.
Nueces, Almendras	150 gr.	15 seg.
Queso	100 gr.	10 seg.
Pan	80 gr.	10 seg.
Cebolla	200 gr.	10 seg.
Galletas	150 gr.	10 seg.
Frutas Blandas	200 gr.	10 seg.

Listado de Servicios Técnicos Autorizados en la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3656 (C1430FBX) Capital Federal. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
Cap. Fed.	Capital Federal	4832-6075	CIRVE	J.L.Borges 2290
	Capital Federal	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barras 598
	Capital Federal	4502-6201	Electrónica PSI	Av. F. Beiró 4215
	Capital Federal	4701-2828	C.E.S.	Av. Cabildo 4650
	Capital Federal	4522-7565	C.E.S.	Juramento 4838
	Capital Federal	4644-2997	Hi San Servicio Tecnico	Av. Rivadavia 10571
	Capital Federal	4776-3639	Tel-Sel	Paraguay 4665
	Capital Federal	4638-3854	Tecnicolor	Av. F.F. de la Cruz 6483
	Berazategui	4256-6359	Electrónica Francia	calle 149 N° 1440
	Caseros	4759-2764	Logi-K	Avenida Mitre 4782
Gran Bs. As.	Escobar	4717-5313	JMB	Servicio a domicilio
	Ezeiza	4925-5544	Setinel	Paseo de la Patria 501
	Florencio Varela	4255-5654	Casa Torres SA	Av San Martin 824
	General Rodriguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
	Laferriere	4457-8786	Audifit	Olegario Andrade 6117
	Lanús	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1981
	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lomas	Boedo 639
	Lomas de Zamora	4292-3962	Serinel	H. Irigoyen 8201
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martínez	4717-5313	JMB	Av. Fleming 2221
	Merlo	0220-4821073	Servotronic Merlo	Monte Verde 486
	Merlo	0220-4837177	Argentrónica	Junca 2175
	Moreno	0237-4639500	Argentrónica	Bartolomé Mitre 2779 Loc2
	Morón	4483-3664	Electrotel	Alte. Brown 746
	Morón	4628-1587	Argentrónica	Crisologo Larralde 1053
	Morón	4627-3679	Argentrónica	J.M. de Rosas 658 Loc.1002
	Pacheco	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio
	Pilar	02322-430443	GB electronica	Rivadavia 998
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	Av.12 de Octubre 2901
	Rafael Castillo	4697-9009	Setinel	Av. Carlos Casares 547
Buenos Aires	Ramos Mejía	4656-1789	CIRVE	Avenida de Mayo 399
	S.Fernando/S.Martin	4744-0239	M.P.	Gral. Pinto 1252
	San Fernando	4717-5313	JMB Servicio Tecnico SRL	Av. Pte. Perón 435
	San F. Solano	6341-6183	Centro Técnico SV	Calle 897 N° 4238
	San Justo	4651-4230	Audifit	Dr. A. Illa 2323
	San Miguel	4664-4131	Servotronic	Belgrano 999
	Sarandí	4204-3126	Ciders TV	Av. Mitre 2919
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic	J. Hernandez 3101
	Wilhe	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E. Rios y Fournier
	Arrecifes	02478-454884	Servi Hogar Oscar	Av. Dardo Rocha 646
	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bopiano 960
	Bahía Blanca	0291-452-3437	Electrónica Damato	Donado 540
	Campana	03489-427244	Promovien S.H.	Av. Balbín 817
	Coronel Pringles	02922-42245	Service Pringles	San Martin 780
	Chacabuco	02352-426918	Casa Dibello	Av. Garay 271

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	SERVICIO TECNICO	DIRECCION
	Chascomus	02241-425974	Ciuci Gustavo Jose	Machado 60
	Chivilcoy	02346-424129	Fa-Ma	Cornel Suarez 109
	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342
	General Villegas	03388-420156	Gustavo Colangelo	Rivadavia 584
	La Plata	0221-4516021	Datos e hijo	calle 68 - 1532
	Las Flores	02244-453233	Sonimac	Leandro N.Alem 484
	Lincoln	02355-421816	Electrónica Lincoln	Avenida 25 de Mayo 298
	Lobos	02227-421748	J.C. Castelan	Suipacha 344
	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica	Catamarca 14
	Mar del Plata	0223-4738855	FM service	Belgrano 4477
	Mariano Acosta	0220-499-2492	Electrónica Eder TV	Superi 605
	Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	calle 16 N° 1100
	Necochea	02262-426134	Electrónica Camejo	calle 63 N° 1745
	Pergamino	02477-422500	Alessio service	Echeverría 920
	Pergamino	02477-421177	ACV sistemas	Dr. Allen 758
	San Nicolás	03461-428955	Servi Hogar Oscar	Av.Luis Viale 362
	San Pedro	03329-425523	Electrónica Menisale	Mitre 1699
	Tandil	02293-445286	José Luis Fríjón	9 de Julio 150
	Zárate	03487-427353	Electrónica Spinazzi	Iruzingo 1030
	Catamarca	03833-427235	Omicon SRL	San Martín 225
	Córdoba	0351-4737478	Audiocentro	M. Garcia 944
	Córdoba	0351-4234345	Servicor	25 de Mayo790
	Córdoba	0351-4658131	Servicor	Av. F. Aerea Argentina 1979B
	Córdoba	0351-422-2513	Electrónica Monti	Yamonte 1484
	Las Varillas	03533-420195	Centec	Tucumán 129
	Rio Ceballos	03543-450897	Audiocentro	Remedios de Escalada 236
	Villa Allende	03543-431236	Audiocentro	Elpidio Gonzalez 101
	Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvear 381
	Villa María	0353-452-3466	Video centro	San Juan 1799
	Corrientes	03783-44-1010	Electrónica San Javier	Cosquín y P.Crespo L 10
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	España 325
	Chaco	03722-420504	I.T.E.T.	Yeda 412
	Resistencia	03722-426030	Jorge O. Freschi	Avenida Avalos 320
	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av. Párruco Marshke 528
	Mendoza	0261-4299974	Delta Electrónica	Entre Rios 345
	Godoy Cruz	0261-4249601	Video Sistemas	Juan B. Justo 595
	S. M. de Los Andes	02972-425155	Zener Electrónica	Flordí 614
	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrig.	Urquiza 16
	Rosario	0341-4217700	Electrolat	Maipu 828
	Rosario	0341-464566	Service Italia	Corrientes 3490
	Santa Fe	0342-4533563	Litoral Service	9 de Julio 2785
	Venado Tuerto	03462-463548	Electrónica Degiovanini	H. Irigoyen 1289
	Venado Tuerto	03462-424061	Telemar sh	H. Irigoyen 1512
	Sgo. del Estero	0385-4219989	Electrovision	Alvarado 99
	T. del Fuego	02901-435456	Los Especialistas	Antarcida Argentina 71
	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
	Tucumán	0381-4363816	Electro. NOA	Chiclana 1338
	Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avelaneda 129

Este listado de Servicio Técnico Autorizado podrá ser modificado sin previo aviso. Ud. podrá encontrar la última actualización en www.atma.com.ar

02/2005



CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: LM 852

Casa vendedora Fecha.....

Localidad.....Provincia.....

NEW SAN S. A. garantiza este producto de uso doméstico, por el término de 12 meses a partir de la fecha de compra, incluyendo dentro de este período el plazo legal de 3 meses, presentando este certificado de garantía y la factura fiscal original dentro del plazo antes mencionado.

Esta garantía cubre todo defecto o falla de fabricación que pudiera producirse en el aparato y es válida únicamente en la República Argentina.

NEW SAN S. A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias de este equipo deberán hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, instalación, indicaciones y consejos que se formulan en el Manual de Instrucciones que forma parte de esta garantía.

La presente Garantía dejará de tener validez cuando:

- a- La etiqueta de identificación y/o número de serie hubiera sido dañado, alterado o quitado.
- b- La operación y/o instalación no hubiera sido efectuada cumpliendo estrictamente las indicaciones del manual de instrucciones.
- c- Hayan intervenido personas ajenas al Servicio Técnico de la Firma.
- d- No se presente la factura fiscal de compra, o la misma tuviera enmiendas y / o faltare la fecha de compra.
- e- Se verifique que los daños fueron causados por cualquier factor ajeno al uso normal del aparato.
- f- Se verifique que los daños fueron causados por deficiencias en la instalación eléctrica o por fluctuaciones en la tensión de alimentación originadas por las compañías de distribución eléctrica.
- g- Se verifique que los daños fueron causados por fenómenos atmosféricos tales como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas.
- h- Se verifique que los daños se hayan producido por el transporte después de la compra, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.

En caso de falla del equipo, el consumidor podrá elegir el lugar más conveniente para la reparación, indicados en listado adjunto, listado que forma parte de esta garantía. Cuando el examen realizado por nuestro Personal Técnico Autorizado sobre el producto y la documentación pertinente, determine que rigen los términos de la garantía, el mismo será reparado sin cargo. El tiempo máximo de reparación será de 30 días hábiles; de no contarse con el repuesto, el tiempo máximo de reparación estará condicionado a las normas de importación de partes.

En el caso que NEW SAN S.A. o alguno de los Servicios Técnicos Oficiales determine la necesidad de trasladar el producto a taller, los gastos de flete, seguro o cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo correrán por cuenta del otorgante de la garantía como lo disponen las leyes 24.240 y 24.999.

La instalación para su correcto funcionamiento será por cuenta del consumidor.

Esta garantía no cubre defectos o fallas ocasionadas por deficiencias en la instalación del equipo.

NEW SAN S.A. S. A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del equipo.

Importa, distribuye y garantiza :

NEW SAN S. A.

Roque Pérez 3650 C1430FBX Capital Federal

Centro de Servicios, venta de repuestos y accesorios

Roque Pérez 3656 C1430FBX Cap. Federal. (011) 4545-5005 / 4546-5005

www.atma.com.ar